

Menu impostazioni di connessione

È possibile regolare diverse impostazioni per il collegamento ad un televisore o a un registratore DVD.

Impostazione	Dettagli
VISUALIZZAZIONE SU TV	Visualizza le icone e la data/ora sullo schermo del televisore.
USCITA VIDEO	Imposta il formato (16:9 o 4:3) in base al televisore collegato.
USCITA A COMPONENTI	Imposta la definizione dell'uscita video dal connettore COMPONENT.
USCITA HDMI	Imposta la definizione dell'uscita video dal connettore mini HDMI.
CONTROLLO HDMI	Attiva/disattiva (ON/OFF) le operazioni collegate quando il televisore e questa unità sono collegati utilizzando il connettore mini HDMI.