
L'unità telecomando non funziona.

Sostituire la batteria.

Impostare "TELECOMANDO" nel menu delle impostazioni base su "ON".

Il telecomando potrebbe non funzionare all'esterno o in luoghi esposti a luce forte.