

Accessori opzionali

Nome prodotto	Descrizione				
Pacco batteria • BN-VG114E • BN-VG121E	• Offre un tempo di registrazione più lungo rispetto al pacco batteria fornito con questa unità. Può anche essere utilizzato come pacco batteria di ricambio.				
Caricabatteria • AA-VG1	• Permette di caricare il pacco batteria senza utilizzare l'unità.				
Masterizzatore DVD • CU-VD3	• Consente di copiare su un DVD le immagini registrate su questa unità senza utilizzare un PC.				
Masterizzatore DVD • CU-VD50	• Crea DVD e funziona come un'unità DVD quando è collegato a un PC. Inoltre, i DVD creati possono essere riprodotti collegando il CU-VD50 a un televisore.				
Cavo component • QAM1266-001	• Per visualizzare con un'elevata qualità delle immagini.				
Cavo USB • QAM0852-001	• Collega la presente unità a un masterizzatore BD o a un'unità disco rigido esterna USB consigliata (vedi tabella sotto). <table border="1" data-bbox="287 862 726 940"> <tbody> <tr> <td>Seagate</td> <td>Serie FreeAgent™ Desk</td> </tr> <tr> <td>LaCie</td> <td>Serie con design di Neil Poulton</td> </tr> </tbody> </table>	Seagate	Serie FreeAgent™ Desk	LaCie	Serie con design di Neil Poulton
Seagate	Serie FreeAgent™ Desk				
LaCie	Serie con design di Neil Poulton				

NOTA:

- Per maggiori informazioni, consultare il catalogo.
- Il BN-VG114E è il pacco batteria fornito con questa unità.

Tempo di registrazione approssimativa (utilizzando la batteria)

Pacco batteria	Tempo di registrazione effettiva	Tempo di registrazione continua
BN-VG114E (In dotazione)	45 m	1 h 20 m
BN-VG121E	1 h 10 m	2 h 05 m

- I suddetti valori fanno riferimento ai casi in cui "LUCES" è impostato su "OFF" e "RETROILLUM. MONITOR" su "STANDARD".
- Il tempo di registrazione effettivo può essere inferiore se si utilizza lo zoom o se si interrompe ripetutamente la registrazione. (Si consiglia di preparare i pacchi batteria per un tempo di registrazione tre volte superiore a quello previsto.)
- Quando si raggiunge la fine della vita utile della batteria, il tempo di registrazione diminuisce anche se il pacco batteria è completamente carico. (Sostituire il pacco batteria con uno nuovo.)