## RETROILLUM. MONITOR

Imposta la luminosità della retroilluminazione del monitor.

| Impostazione | Dettagli   |
|--------------|--|
| PIÙ LUMINOSO | Illumina la retroilluminazione del monitor indipendentemente dalle condizioni dell'ambiente circostante.         |
| STANDARD     | Aiuta a risparmiare la vita utile della batteria quando selezionato.   |
| AUTO         | Imposta la luminosità automaticamente su "PIÙ LUMINOSO" in ambienti esterni e su "STANDARD" in ambienti interni. |

## Visualizzazione della voce

1 Toccare mper visualizzare il menu.



2 Selezionare "VISUALIZ. IMPOSTAZ." e toccare ®.



3 Selezionare "RETROILLUM. MONITOR" e toccare ⊗.

