

## NO VENTO

Riduce il rumore causato dal vento.

Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva la funzione.
ON	Attiva la funzione.

## Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità video.



2 Toccare  per visualizzare il menu.



3 Selezionare "NO VENTO" e toccare .

