
ALIMENTAZ. SPENTA O DISPOS. USB NON SUPPORTATO

Accendere l'alimentazione del dispositivo USB collegato.
Collegare l'adattatore CA al masterizzatore BD/DVD.