

---

**IL RILEVAMENTO CADUTA SI È ATTIVATO E  
L'APPARECCHIO È STATO SPENTO**

Impostare "SUPPORTO REG. FILM." su "SD", quindi registrare su una scheda microSD.

Spegnere e riaccendere l'unità.

Proteggere l'unità da vibrazioni e urti.