

FORMATTA SCHEDA SD

Cancella tutti i file dalla scheda microSD.

Impostazione	Dettagli
FILE	Cancella tutti i file dalla scheda microSD.
FILE + N. GESTIONE	Cancella tutti i file dalla scheda microSD e ripristina il numero di cartelle e file su "1".

AVVERTENZA:

- Impossibile selezionare quando la scheda microSD non è inserita.
- Quando la si formatta, tutti i dati sulla scheda vengono cancellati. Copiare tutti i file presenti sulla scheda su un PC prima di formattarla.
- Assicurarsi che il pacco batteria sia completamente carico o collegare l'adattatore CA in quanto la procedura di formattazione potrebbe richiedere un pò di tempo.
- Formatta una scheda microSD appena acquistata con la presente unità prima dell'uso.

Visualizzazione della voce

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.



- 2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .



- 3 Selezionare "FORMATTA SCHEDA SD" e toccare .



- 4 Selezionare l'impostazione e toccare .



- 5 Selezionare "Sì" e toccare .



- Dopo la formattazione, toccare .