Protezione di tutti i file

Protegge tutti i file.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



3 Toccare mper visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA" e toccare ®.



5 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e toccare ®.



6 Selezionare "PROTEGGI TUTTI" e toccare @s.



7 Selezionare "Sì" e toccare .



• Dopo aver impostato, toccare .