

Меню відтворення (відео)

Ви можете видалити або знайти певні відеоролики.

Настройка	Докладна інформація
DELETE	Видаляє непотрібні відеоролики.
PICTURE TITLE	Створіть список відтворення просто вибравши дату зйомки та екран із назвою зі списку.
SEARCH	Налаштовує відображення відеороликів на екрані індексу за групою, датою зйомки або подією.
PLAYBACK PLAYLIST	Відтворити створені вами списки відтворення.
EDIT PLAYLIST	Дозволяє створювати або редагувати список відтворення.
PLAYBACK OTHER FILE	Відтворюються відеофайли з пошкодженою адміністративною інформацією.
EDIT	<ul style="list-style-type: none"> • COPY Копіює файли на інший носій. • MOVE Переміщує файли на інший носій. • PROTECT/CANCEL Захищає файли від випадкового видалення. • DIVIDE Розділяє вибраний відеоролик на дві частини. • TRIMMING Виберіть необхідну частину відео та збережіть її як новий відеофайл. • CHANGE EVENT REG. Змінює зареєстровану подію.
WIPE/FADER	Додає ефекти до початку або кінця знятих відеофайлів.
ON-SCREEN DISPLAY	Встановлює необхідність відображати під час відтворення символи на екрані, наприклад, піктограми.