




Зйомку/моментальний знімок виконати неможливо.

Перевірте перемикач START/STOP.

Встановіть режим запису за допомогою кнопки .

Перевірте режим / .