

Утримання пристрою

Тримаючи даний пристрій, утримуйте лікті біля тулуба для запобігання тремтінню камери.



УВАГА!

- Під час перенесення не впусайте даний пристрій.
- Будьте особливо уважними, коли даний пристрій використовують діти.

ПРИМІТКИ:

- Якщо тремтіння відеокамери занадто сильне, скористуйтесь функцією цифрової стабілізації зображення.