

Меню налаштувань носія

Ви можете налаштувати різні параметри для носія запису.

Налаштування	Докладна інформація
REC MEDIA FOR VIDEO	Визначає носій для запису/відтворення відеороликів.
REC MEDIA FOR IMAGE	Визначає носій для запису/відтворення фотографій.
FORMAT HDD	Видаляє усі файли на жорсткому диску.
FORMAT SD CARD	Видаляє усі файли на картці microSD.
DELETE DATA ON HDD	Виконайте цей процес, якщо вирішили позбутися даного пристрою або передаєте його іншій особі.