

Підключення та перегляд на екрані телевізора

Ви можете відтворювати зображення за допомогою HDMI-роз'єму, КОМПОНЕНТНОГО роз'єму або роз'єму аудіо/відео. Виберіть роз'єм, якій найбільш підходить для вашого телевізора.

- Зверніться також і до інструкції до телевізора, що використовується.

ПРИМІТКИ:

- Щоб увімкнути відображення дати/часу, встановіть для параметра „DISPLAY ON TV“ у меню налаштувань підключення значення „ON“. Встановіть для параметра „ON-SCREEN DISPLAY“ в меню відтворення значення „DISPLAY ALL“ або „DISPLAY DATE ONLY“.
- З усіма питаннями щодо телевізора або способу підключення зверніться до виробника свого телевізора.

Проблеми з відображенням на екрані телевізора

Несправність	Дія
Зображення не відтворюються на телевізорі належним чином.	<ul style="list-style-type: none"> • Від'єднайте кабель та підключіть його знову. • Вимкніть даний пристрій, а потім знову увімкніть його. • Під час підключення за допомогою компонентного роз'єму переконайтесь, що параметр для „COMPONENT OUTPUT“ у меню налаштувань підключення відповідає параметрам підключеного телевізора. (За замовчуванням встановлено „D3(1080i)“)
Зображення відтворюються вертикально на телевізорі.	<ul style="list-style-type: none"> • Встановіть „VIDEO OUTPUT“ на „4:3“ в меню налаштувань підключення.
Зображення відтворюються горизонтально на телевізорі.	<ul style="list-style-type: none"> • Налаштуйте екран телевізора відповідно.
Колір зображень виглядає неприродно.	<ul style="list-style-type: none"> • Якщо відеоролик було знято з параметром „x.v.Color“, для якого вибрано значення „ON“, встановіть для параметра x.v.Color телевізора значення Увімкнено. • Налаштуйте екран телевізора відповідно.
Функції HDMI-CEC не працюють належним чином та телевізор не працює разом з цим пристроєм.	<ul style="list-style-type: none"> • Функціональні особливості телевізорів можуть відрізнятися залежно від їх технічних характеристик, навіть, якщо вони є сумісними з HDMI-CEC. Таким чином, неможливо гарантувати виконання функцій HDMI-CEC цього пристрою разом з усіма моделями телевізорів. У таких випадках встановіть для параметра „HDMI CONTROL“ значення „OFF“.
Мова на екрані змінилась.	<ul style="list-style-type: none"> • Це може трапитись, коли цей пристрій підключається до телевізора зі встановленою іншою мовою за допомогою мінікабелю HDMI.