

Під час підключення мінікабелю HDMI зображення або звук на телевізорі не відтворюються.

Зображення або звук можуть не передаватись належним чином на телевізорі залежно від його типу. У таких випадках виконайте наступні дії. (1) Від'єднайте мінікабель HDMI та знову приєднайте його. (2) Вимкніть даний пристрій, а потім знову ввімкніть його.