

Видалення непотрібних файлів

Видаліть непотрібні відеоролики та фотографії, коли місце на носії для запису закінчується.

Ємність носія запису можна відновити після видалення файлів.

ПРИМІТКИ:

- Відновлення видалених файлів неможливе.
- Після видалення файлів у списку він буде змінений.
- Видалення захищених файлів неможливе.
Перед видаленням файлу зніміть його захист.
- Створіть резервні копії усіх необхідних файлів на жорсткий диск комп'ютера.

УВАГА!

- Не виймайте носій для запису та не вимикайте живлення під час доступу до файлів.
- Використовуйте наданий адаптер змінного струму.
- Якщо дані на носії для запису буде пошкоджено, виконайте повторне форматування носія.