
Меню ЗАПИС DVD-ДИСКА не зникає.

Під час підключення USB-кабелю відображається меню „CREATE DVD“.