

ПЕРЕВІРТЕ КРИШКУ ОБ'ЄКТИВА (лише для моделі GZ-HD510/GZ-HD500)

Відтворюється протягом 5 секунд після увімкнення живлення, якщо кришку для лінзи не знято або у темному оточенні.