

Незвичайне відображення кольору. (Надто синій або червоний тощо)

Встановіть „MANUAL“ режим „WHITE BALANCE“ у меню ручних настройок значення. Виберіть один з параметрів „FINE“/„CLOUD“/„HALOGEN“ згідно із джерелом освітлення. Виберіть „MWB“ та налаштуйте належним чином.

Якщо відеоролик було знято з параметром „x.v.Color“, для якого вибрано значення „ON“, встановіть для параметра x.v.Color телевізора значення Увімкнено.

Встановіть для параметра „EFFECT“ значення „OFF“.