

ЗАПИС СКАСОВАНО

Для запису на картку microSD встановіть для „REC MEDIA FOR VIDEO“ значення „SD“.
Вимкніть пристрій, а потім знову ввімкніть його.
Бережіть пристрій від ударів та вібрації.