

ЗБІЙ ВІДТВОРЕННЯ

Вийміть та знову вставте картку microSD.
Очистіть роз'єми картки microSD.
Вставте картку microSD перед вмиканням живлення.
Бережіть пристрій від сильних ударів та вібрації.