

Копіювання усіх файлів

Усі файли, записані на цьому пристрої, будуть скопійовані. Ви також можете вибрати та скопіювати лише ті файли, які ще не копіювались.

1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



2 Виберіть „CREATE FROM ALL“/„SAVE ALL“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть носій для копіювання та натисніть **OK**.



4 Виберіть необхідне меню та натисніть **OK**.



Настройка	Докладна інформація
<ul style="list-style-type: none"> „ALL SCENES“ „ALL IMAGES“ 	Усі файли на носії для запису скопійовано.
<ul style="list-style-type: none"> „UNSAVED SCENES“ „UNSAVED IMAGES“ 	Файли, які ще не копіювались, вибираються та копіюються автоматично.

5 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть **OK**.



• Відобразиться потрібна для копіювання файлів кількість дисків. Підготуйте потрібну кількість дисків.

6 Виберіть „YES“ або „NO“ та натисніть **OK**. (тільки режим)



- Якщо вибрано „YES“, відеозаписи з однаковими датами зйомки відображаються по групах.
- Якщо вибрано „NO“, відеозаписи відображаються за датами зйомки.

7 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть **OK**.



- Якщо з'являється повідомлення "ВСТАВТЕ ЧИСТИЙ ДИСК", замініть диск.
- Після копіювання натисніть **OK**.

8 Закрийте РК-екран, потім відключіть USB-кабель.

УВАГА!:

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.