
**ВИМКНЕНО ЖИВЛЕННЯ АБО USB-ПРИСТРІЙ
НЕПІДТРИМУВАНИЙ**

Увімкніть живлення підключеного USB-пристрою.
Підключіть адаптер змінного струму до пристрою для запису BD/DVD-
дисків.