

КІЛЬКІСТЬ СЦЕН ПЕРЕВИЦУЄ МАКСИМУМ

- (1) Перемістіть файли або папки на жорсткий диск комп'ютера або інший пристрій. (Створіть резервні копії файлів.)
- (2) Виберіть „FILE + MANAGEMENT NO“ у „FORMAT HDD“ або „FORMAT SD CARD“ меню налаштувань носія. (Всі дані жорсткого диска або карток microSD буде видалено).