

**СПРАЦЮВАЛА ФУНКЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ ПАДІННЯ І  
ЖИВЛЕННЯ БУЛО ВИМКНЕНО**

Для запису на картку microSD встановіть для  
„REC MEDIA FOR VIDEO“ значення „SD“.  
Вимкніть пристрій, а потім знову ввімкніть його.  
Бережіть пристрій від ударів та вібрації.