

Видалення файлів на зовнішньому жорсткому USB-диску

1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



2 Виберіть „DELETE“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть необхідну папку та натисніть **OK**.



4 Виберіть „DELETE“ та натисніть **OK**.



• Після видалення натисніть **OK**.