

Menu for standardindstillinger

Du kan justere flere kameraindstillinger som f.eks. lydindstillinger, osv.

Indstilling	Detaljer
DEMO MODE	Præsenterer en oversigt over enhedens specielle funktioner.
AUTO POWER OFF	Forebygger at man glemmer at slukke kameraet, når denne er slået til.
OPERATION SOUND	Tænder eller slukker for lyden.
RECORD BUTTON	Viser REC-knappen på LCD-skærmen og muliggør, at den bruges som START/STOP-knap.
QUICK RESTART	Reducerer strømforbruget inden for 5 minutter efter LCD-skærmen er lukket til 1/3 af, hvad der bruges under indspilning.
DROP DETECTION	Forebygger skade på harddisken, når denne enhed falder.
REMOTE (kun GZ-HD620)	Muliggør betjening af denne enhed med den medfølgende fjernbetjening.
AUTO FINALIZE (kun GZ-HD620)	Indstiller den oprettede disk til en læsbar tilstand, der kan afspilles på en dvd-brænder.
UPDATE	Opdaterer enheden funktioner til den nyeste version.
FACTORY PRESET	Gendanner alle indstillinger til standardværdier.