

Medieindstillingsmenu

Du kan udføre flere indstillinger for indspilningsmedier.

Indstilling	Detaljer
REC MEDIA FOR VIDEO	Indstiller indspilnings-/afspilningsmedier for video.
REC MEDIA FOR IMAGE	Indstiller indspilnings-/afspilningsmedier for stillbilleder.
FORMAT HDD	Sletter alle filer på harddisken.
FORMAT SD CARD	Sletter alle filer på microSD-kortet.
DELETE DATA ON HDD	Udfør denne proces, når enheden skal bortskaffes eller gives videre til en anden.