

Forbindelse til og visning på tv

Du kan anvende HDMI kablet, COMPONENT kablet eller AV-kablet til overførsel af billederne. Vælg det kabel, der passer bedst til dit tv.

- Se også tv'ets brugervejledning.

BEMÆRK:

- For at få vist dato/tid under afspilningen skal „DISPLAY ON TV“ indstilles til „ON“ i menuen for forbindelsesindstillinger. Indstil „ON-SCREEN DISPLAY“ i afspilningsmenuen til „DISPLAY ALL“ eller „DISPLAY DATE ONLY“.
- Spørgsmål vedr. tv'et eller forbindelsesmetode skal rettes til tv-producenten.

Unaturlig visning på tv

Problem	Afhjælpning
Billeder vises ikke korrekt på tv'et.	• Tag kablet ud og tilslut det igen. • Sluk for enheden og tænd det igen. • Når der er tilsluttet via komponentens stik, kontroller om indstillingen for „COMPONENT OUTPUT“ i forbindelsesindstillingsmenuen egner sig til det tilkoblede tv. (Indstil på „D3(1080i)“ som standard)
Billeder vises lodret på tv'et.	• Indstil „VIDEO OUTPUT“ til „4:3“ i menuen for forbindelsesindstillinger.
Billeder vises vandret på tv'et.	• Justér tv'ets skærm.
Billedernes farver ser underlige ud.	• Hvis videoen blev optaget med „x.v.Color“ indstillet til „ON“, skal tv'ets x.v. farveindstilling tændes. • Justér tv'ets skærm.
HDMI-CEC funktioner virker ikke korrekt, og tv'et virker ikke sammen med denne enhed.	• Forskellige tv'er kan fungere forskelligt afhængigt af specifikationerne, selvom de er HDMI-CEC kompatible. Derfor er der ingen garanti for, at denne enheds HDMI-CEC funktioner virker i kombination med alle tv'er. I så tilfælde skal „HDMI CONTROL“ indstilles til „OFF“.
Sproget på skærmen er ændret.	• Det kan forekomme, når denne enhed forbindes med et tv med en anden sprogindstilling vha. et mini HDMI kabel.