

Sådan bruges en ekstern USB-harddisk (GZ-HD620)

Du kan kopiere videoer og stillbilleder fra denne enhed til en ekstern USB-harddisk. Du kan også afspille filerne i den eksterne USB-harddisk på denne enhed.

- Se også den eksterne USB-harddisks brugervejledning.

Anbefalede eksterne USB-harddiske

Seagate	FreeAgent™ Desk serien
LaCie	Designet af Neil Poulton serien

- Brug et USB-kabel med mini-A (han) og mini-B (han) stik, ved tilslutning til ovenstående produkter.

Sådan bruges en ekstern USB-harddisk

BEMÆRK:

- Eksterne USB-harddiske med mere end 2 TB kan ikke anvendes.
- Kopieringen kan tage et stykke tid. (F.eks. tager det ca. 20 min. at gemme 1 times video i XP-tilstand.)
- Lyd eller video kan afbrydes under afspilningen.
- Formatér den eksterne USB-harddisk når den tilsluttes til denne enhed for første gang. (Alle data bliver slettet.)
- Se hjælpefilen til det medfølgende Everio MediaBrowser software, når du bruger en pc til at betjene de data i den eksterne USB-harddisk, der er blevet kopieret direkte fra denne enhed.

FORSIGTIG:

- Der må ikke forbindes et USB-hub mellem denne enhed og den eksterne USB-harddisk.
- Frakobl den eksterne USB-harddisk, når der bruges andre USB-enheder, som f.eks. en bd/dvd-brænder eller en anden ekstern USB-harddisk.
- Undgå følgende handlinger under kopiering og afspilning.
 - Sluk ikke for enheden eller den eksterne USB-harddisk.
 - Træk ikke USB kablet ud.
- Filer, der er blevet slettet fra denne enhed, kan ikke brændes på en disk vha. en bd/dvd-brænder, selv ikke hvis de er blevet kopieret til den eksterne USB-harddisk.
- Formatér ikke den eksterne USB-harddisk vha. en pc. Hvis det er sket, skal den formateres igen vha. denne enhed. (Alle data i den eksterne USB-harddisk bliver slettet.)
- Undgå følgende handlinger ved brug af en pc.
 - Slet ikke filer eller mapper i den eksterne USB-harddisk.
 - Flyt ikke filer eller mapper i den eksterne USB-harddisk.
 - Foretag ikke ændringer i navnene på filer eller mapper i den eksterne USB-harddisk.
 Disse handlinger gør det umuligt at afspille dataene på denne enhed.
- Når du bruger en pc til at redigere dataene i den eksterne USB-harddisk, skal dataene kopieres til pc'en før de redigeres. Redigering af dataene i den eksterne USB-harddisk direkte fra pc'en gør det umuligt at afspille dataene på denne enhed.