

Sletning af uønskede filer

Slet uønskede videoer og stillbilleder, når lagermediets kapacitet bruges op.

Kapaciteten på lagermediet vender tilbage, når filerne er slettet.

BEMÆRK:

- Slettede filer kan ikke gendannes.
- Når filer i en spilleliste slettes, ændres spillelisten.
- Beskyttede filer kan ikke slettes.
Fjern beskyttelsen før filen slettes.
- Sikkerhedskopiér alle ønskede filer til din pc.

FORSIGTIG:

- Tag ikke optagemediet ud, og sluk ikke for strømmen mens enheden er i brug.
 - Sådan bruges den medfølgende lysnetadapter.
 - Formatér optagemediet igen, hvis data på optagemediet bliver beskadiget.
-