
INDSPILNINGSFEJL

Tag microSD-kortet ud og sæt det i igen

Fjern mulig snavs microSD-kort-portene.

Indsæt microSD-kortet, før der tændes for strømmen.

Udsæt ikke denne enhed for kraftige stød/vibrationer.