

Farverne ser underlige ud. (For blålige, for rødlige, osv.)

Indstil „WHITE BALANCE“ i den manuelle indstillingsmenu til „MANUAL“.

Vælg mellem „FINE“/„CLOUD“/„HALOGEN“ afhængig af lyskilde. Vælg

„MWB“ og justér hvidbalancen.

Hvis videoen blev optaget med „x.v.Color“ indstillet til „ON“, skal tv'ets x.v. farveindstilling tændes.

Indstil „EFFECT“ til „OFF“.