
INGEN FILER

Skift indstillingen i „REC MEDIA FOR VIDEO“ eller „REC MEDIA FOR IMAGE“, og kontrollér, at der ikke optages filer på det andet medie.