

Tilbehør

Produktnavn	Beskrivelse				
Batteripakke - BN-VG114E - BN-VG121E	Giver længere optagetid end den batteripakke, der kommer med enheden. Det kan også bruges som ekstra batteri.				
Batterioplader AA-VG1	Gør det muligt at oplade batteripakken uden brug af enheden.				
DVD-skriver CU-VD3	Gør det muligt at kopiere de billeder, der er blevet optaget med denne enhed, til en dvd uden brug af en pc.				
DVD-skriver CU-VD50	Opretter dvd'er og fungerer som et eksternt dvd-drev, når den er tilsluttet til en pc. Derudover kan oprettede dvd'er afspilles ved at forbinde CU-VD50 til et tv.				
Component kabel QAM1266-001	Til visning i høj billedkvalitet.				
USB-kabel QAM0852-001	Forbinder denne enhed med en bd-brænder eller en anbefalet ekstern USB-harddisk (se nedenstående tabel). <table border="1"> <tr> <td>Seagate</td><td>FreeAgent™ Desk serien</td></tr> <tr> <td>LaCie</td><td>Designet af Neil Poulton serien</td></tr> </table>	Seagate	FreeAgent™ Desk serien	LaCie	Designet af Neil Poulton serien
Seagate	FreeAgent™ Desk serien				
LaCie	Designet af Neil Poulton serien				

BEMÆRK:

- Se katalog for yderligere information.
- BN-VG114E er den samme batteripakke, som leveres med enheden.

Omtrentlig optagelsestid (ved batteridrift)

Batteripakke	Faktisk optagelsestid	Kontinuerlig optagelsestid
BN-VG114E (medfølger)	45 m	1 t 20 m
BN-VG121E	1 t 10 m	2 t 05 m

- De ovenstående værdier gælder, når „LIGHT“ er indstillet til „OFF“ og „LCD BACKLIGHT“ er indstillet til „STANDARD“.
- Den faktiske optagelsestid kan være kortere, hvis der anvendes zoom eller hvis optagelsen standses gentagne gange. (Det anbefales at klargøre batteripakker til tre gange den forventede optagelsestid.)
- Når batteriets levetid er ved at være opbrugt, bliver optagelsestiden kortere, også selv om batteripakken er fuldt opladet. (Udskift batteripakken med en ny.)