
**STRØMMEN ER SLUKKET, ELLER USB-ENHEDEN
UNDERSTØTTES IKKE**

Sluk for strømmen på den tilsluttede USB-enhed.
Forbind lysnetadapteren med bd/dvd-brænderen.