

Indspilningsmenu (video)

Du kan justere flere indstillinger, som lysstyrke og hvidbalance, så de passer til motivet eller formålet. Du kan også ændre indstillinger som billedkvalitet og lys.

Indstilling	Detaljer
MANUAL SETTING	Indspilningsindstillinger kan justeres manuelt. • De vises kun, når der optages i manuel tilstand.
FACE PRIORITY AE/AF	Genkender ansigter og justerer automatisk lysstyrke og fokus.
LIGHT	Tænd/sluk lyset.
REGISTER EVENT	Kategoriserer dine videoer efter begivenhed (som f.eks. "Rejser", "Sportsbegivenhed") ved at registrere filen før indspilning.
VIDEO QUALITY	Indstiller videokvaliteten.
ZOOM	Indstiller den maksimale zoom.
GAIN UP	Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.
TIME-LAPSE RECORDING	Gør det muligt at få ændringer i en scene, der langsomt finder sted over en lang periode, til at blive vist inden for et kort tidsrum ved at tage billeder af det med et bestemt tidsinterval.
AUTO REC	Gør det muligt for enheden at starte og stoppe optagelse automatisk ved at registrere ændringer i lysstyrken inden for den røde ramme, der vises på LCD-skærmen.
x.v.Color	Optager med "x.v. farve".
WIND CUT	Reducerer vindstøj.