
**REGISTRERING AF TAB BLEV AKTIVERET, OG STRØMMEN
SLÅS FRA**

Indstil „REC MEDIA FOR VIDEO“ til „SD“. Optag derefter på et microSD-kort.

Sluk for enheden og tænd den igen.

Beskyt enheden mod vibrationer og stød.