
Kan ikke finne et filopptak.

Avbryte gruppevisning og datasøk.

Endre innstillingen i "REC MEDIA FOR VIDEO" eller "REC MEDIA FOR IMAGE". (Filer på andre media vises ikke.)

Velg "PLAYBACK OTHER FILE" og søk deretter etter videoer på indeksskjermen. (Videofiler som har skadet styringsinformasjon kan spilles av.)