
SETT INN PLATE/ENDRE PLATE

Åpne skuffen på BD/DVD-brenneren, sjekk og tilbakestill BD/DVD-en, lukk deretter skuffen.

Skift platen i BD/DVD-brenneren.