

## Koble til og vise på TV

Du kan overføre bilder fra HDMI-kontakten, KOMPONENT-kontakten eller AV-kontakten. Velg kontakten som er best egnet for TV-en.

- Se også brukerveiledningen for TV-en.

### NB!:

- For å spille av og vise dato/klokke, setter du "DISPLAY ON TV" i menyen for tilkobling til "ON". Sett "ON-SCREEN DISPLAY" i avspillingsmenyen til "DISPLAY ALL" eller "DISPLAY DATE ONLY".
- Hvis du har spørsmål om tilkobling til TV, bør du kontakte din TV-produsent.

## Unaturlige visninger på TV

| Problem                                                                                  | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildene vises ikke korrekt på TV-en.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koble fra kabelen og koble til igjen.</li> <li>• Slå denne enheten av og på igjen.</li> <li>• Kontroller om innstillingen til "COMPONENT OUTPUT" i menyen for koblingsinnstillinger passer til det tilkoblede fjernsynet når du er koblet via komponentkontakten. (Innstilt til "D3(1080i)" som standard)</li> </ul> |
| Bildene vises vertikalt på TV-en.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sett "VIDEO OUTPUT" i menyen for tilkoblinginnstillinger til "4:3".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bildene vises horisontalt på TV-en.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juster TV-skjermen deretter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fargen på bildene ser merkelig ut.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis videoen ble tatt opp med "x.v.Color" stilt til "ON", stiller du x.v.-fargeinnstillingen på TV-en til på.</li> <li>• Juster TV-skjermen deretter.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| HDMI-CEC-funksjoner fungerer ikke som de skal, og TV-en fungerer ikke med denne enheten. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulike TV-er kan fungere forskjellig avhengig av spesifikasjonene, selv om de er HDMI-CEC-kompatible. Det kan derfor ikke garanteres at HDMI-CEC-funksjonene for denne enheten fungerer i kombinasjon med alle TV-er. I slike tilfeller, still "HDMI CONTROL" til "OFF".</li> </ul>                                   |
| Skjermpråket er endret.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kan forekomme hvis du kobler denne enheten via en HDMI-minikabel til en TV med en annen språkinnstilling.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |