
OPPTAK AVBRUTT

Still "REC MEDIA FOR VIDEO" til "SD", og ta opp til et microSD-kort.

Slå enheten av og på igjen.

Beskytt enheten fra støt og vibrasjoner.