

Ekstra tilbehør

Produktnavn	Beskrivelse				
Batteripakke - BN-VG114E - BN-VG121E	Gir lengre opptakstid enn batteripakken som leveres sammen med denne enheten. Den kan også brukes som en ekstra batteripakke.				
Batterilader AA-VG1	Gjør at du kan lade batteripakken uten å bruke denne enheten.				
DVD-skriver CU-VD3	Aktiverer de opptatte bildene på denne enheten til å bli kopiert på en DVD uten å bruke PC.				
DVD-skriver CU-VD50	Oppretter DVD-er og fungerer som en ekstern DVD-stasjon hvis den er koblet til en PC. I tillegg kan opprettede DVD-er avspilles ved å koble CU-VD50 til en TV.				
Komponentkabel QAM1266-001	For visning med høy bildekvalitet.				
USB-kabel QAM0852-001	Kobler denne enheten til en BD-skriver eller en anbefalt ekstern USB-harddiskstasjon (se tabellen under). <table border="1"> <tr> <td>Seagate</td><td>FreeAgent™ Desk-serie</td></tr> <tr> <td>LaCie</td><td>Designet av Neil Poulton</td></tr> </table>	Seagate	FreeAgent™ Desk-serie	LaCie	Designet av Neil Poulton
Seagate	FreeAgent™ Desk-serie				
LaCie	Designet av Neil Poulton				

NBI:-

- Se katalogen for mer informasjon.
- BN-VG114E er den samme batteripakken som følger med denne enheten.

Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)

Batteripakke	Faktisk opptakstid	Kontinuerlig opptakstid
BN-VG114E (Medfølger)	45 min	1 t 20 min
BN-VG121E	1 t 10 min	2 t 5 min

- Verdiene ovenfor gjelder når "LIGHT" er satt til "OFF" og "LCD BACKLIGHT" til "STANDARD".
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger.
(Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)
- Når batteriets levetid er nådd, vil opptakstiden bli kortere selv om batteripakken er fulladet.
(Skift ut batteripakken med en ny.)