
STRØMMEN ER SLÅTT AV ELLER USB-ENHETEN STØTTES IKKE

Slå på strømmen til den tilkoblede USB-enheten.
Koble vekselstrømsadapteren til BD/DVD-brenneren.