
CHYBA PAMĚŤOVÉ KARTY!

Vypněte a znovu zapněte přístroj.

Vyjměte a znovu vložte microSD kartu po odpojení síťového adaptéru a baterie.

Odstraňte veškerou nečistotu z konektorů microSD karty.

Pokud výše uvedený krok problém nevyřeší, zazálohujte svoje soubory a proveďte „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ v menu nastavení média.

(Všechna data budou smazána.)