
SELHÁNÍ ZÁZNAMU

Odstraňte a opět vložte microSD kartu.

Odstraňte veškerou nečistotu z konektorů microSD karty.

Vložte microSD kartu před zapnutím napájení.

Nevystavujte tento přístroj silným nárazům/vibracím.