
CHYBA KOMUNIKACE

Připojte znovu USB kabel.

Vypněte přístroje a všechna zařízení k ní připojená, a poté je znovu zapněte.

Znovu připojte baterii.