
**ZKONTROLUJTE KRYT OBJEKTIVU (pouze model GZ-HD510/
GZ-HD500)**

Objevuje se po dobu 5 vteřin po zapnutí přístroje, pokud je připevněn kryt objektivu nebo pokud je tma.