
Barvy vypadají nepřirozeně. (jsou příliš namodralé, načervenalé apod.)

Upravte „VYVÁŽENÍ BÍLÉ“ v menu manuálního nastavení na „MANUÁLNÍ“.
. Podle zdroje světla zvolte z položek „SLUNEČNO“/„ZATAŽENO“/„HALOGEN“. Zvolte „MAN.VYVÁŽ.“ a upravte ho podle potřeby.
Pokud bylo video nahráno s položkou „x.v.Color“ nastavenou na „ZAPNUTO“, zapněte položku x.v.Color na televizoru.
Nastavte „EFEKT“ na „VYPNUTO“.