
ZÁZNAM ZRUŠEN

Nastavte „ZÁZN. MÉDIA VIDEO“ na „SD“, poté nahrávejte na microSD kartu.

Vypněte a znovu zapněte přístroj.

Chraňte přístroj před vibracemi a nárazem.